



1. PRZEWÓD WYKONYWAĆ Z MATERIAŁU PE100 SDR17 PN10
2. WSZELKIE ZMIANY KIERUNKU WYKONYWAĆ PRZY UDZIALE KSZTAŁTEK SYSTEMOWYCH WYKONANYCH Z MATERIAŁU PE100 SDR17 PN10
3. PRZED HYDRANTAMI MONTOWAĆ ZASUWY ODCINAJĄCE
4. HYDRANTY PROJEKTUJE SIĘ JAKO NADZIEMNE DN80
O WYDAJNOŚCI 10l/s
5. RUROCIĄG UŁOŻYĆ NA WARSTWIE GR. 30cm PODSYPKI PIASKOWEJ
6. RUROCIĄG OBSYPAĆ WARSTWĄ GR. 30cm OBDSYPKI PIASKOWEJ
7. PODSYPKĘ ORAZ OBSYPKĘ WYKONAĆ Z PIASKU BUDOWLANEGO I GATUNKU
8. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD STROPEM RURY ROZCIĄGNAĆ TAŚMĘ PVC
LOKALIZACYJNO-OSTRZEGAWCZĄ SZEROKOŚCI 20 mm KOLORU NIEBIESKIEGO
Z ZATOPIONĄ WKŁADKĄ METALOWĄ
9. ZASUWY ZABUDOWYWAĆ ZE SKRZYNKAMI ULICZNYMI Z TRZPIENIEM
W OBUDOWACH TELESKOPOWYCH
10. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BYUDOWLANE WYKONYWAĆ JAKO SZCZELNE
W RURACH OSŁONOWYCH