

- 3 -

3-studzienki **PE„425”** / zestawienie studni podano w części rysunkowej / kineta dn200mm rura trzonowa karbowana śr.425mm; należy zastosować betonowe pierścienie odciążające – całość system„WAVIN”. – **1 szt**

Jako przykrycie studzienek kanalizacyjnych należy zastosować **właz żeliwny typ B125**

4-studzienki **PE„425”** / zestawienie studni podano w części rysunkowej / kineta dn160mm ,rura trzonowa karbowana śr.425mm; należy zastosować betonowe pierścienie odciążające – całość system„WAVIN”. – **4 szt**

Jako przykrycie studzienek kanalizacyjnych należy zastosować **właz żeliwny typ B125**

5-studzienki **PE„425”** / zestawienie studni podano w części rysunkowej / kineta dn160mm rura trzonowa karbowana śr.425mm; – całość system„WAVIN”. – **6 szt**

Jako przykrycie studzienek kanalizacyjnych należy zastosować **właz żeliwny typ A15**

6-studzienki **PE „Tegra 600”** / zestawienie studni podano w części rysunkowej / kineta dn200mm-zbiorcza rura karbowana śr.600mm; betonowy pierścień odciążający; teleskopowy adapter do włazów żeliwnych-całość systemu „WAVIN”. – **2 szt**

Jako przykrycie studzienek kanalizacyjnych należy zastosować **właz żeliwny typ D400 /40 T/**.

7 -studzienka **„Tegra 1000”** / zestawienie studni podano w części rysunkowej / kineta dn200mm –zbiorcza; betonowym pierścieniem odciążającym; teleskopowy adapter do włazów – całość systemu „WAVIN”. – **1 szt**

Jako przykrycie studzienek kanalizacyjnych należy zastosować **właz żeliwny typ D400 /40 T/**.

Dno studzienek osadzić na podsypce piaskowej gr.25cm, a po montażu studzienki, wolną przestrzeń wokół studzienki wypełnić piaskiem i żwirem grubym. Wypełnienie wokół studzienki winno być rozłożone i zagęszczone równomiernie.

Po zakończeniu montażu odcinka kanalizacji sanitarnej,a przed jej zasypaniem należy zgłosić do odbioru technicznego do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej – Spółka z o.o. Rejon Sieci w Ustroniu.

Projektowana kanalizacja sanitarna winna spełniać warunek całkowitej szczelności przed napływem wód gruntowych.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzać wód deszczowych.

Istniejące przydomowe bezodpływowe osadniki ścieków należy zlikwidować.