


TABELA WYMIARÓW POMOCNICZYCH

m	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60
a	50	55	60	65	70	75	80	85
k	12	15	18	21	24	27	30	33
s	min 49	min 54	min 63	min 73	min 85	min 95	min 105	min 115
m	7-10							

### UWAGI

1. STOSOWAĆ KRĘGI ŻELBETOWE  $\phi 100$
2. PŁYTA POKRYWOWA W PRZYPADKU STUDZENI ZLOKALIZOWANEJ W CHODNIKU SPOCZYWA BEZPOŚREDNIO NA KRĘGU, NATOMIAST PRZY ZLOKALIZOWANIU STUDZENI W JEZDNI PŁYTA POKRYWOWA WRAZ Z WŁAZEM SPOCZYWA NA SPECJALNYM PIERŚCIEŃ ODCIĄŻAJĄCYM TZW TELESKOPOWE USTAWIENIE WŁAZU.
3. WYMIARY PODANE W CM



Studnie kanalizacyjne betonowe - rys. typowy

## ZAŁĄCZNIK NR 03