

Uwagi:

1. Proj. linie kablowe układać w rurach ochronnych Ø50, zgodnie z zaleceniami producenta rur osłonowych.
2. Wykopy w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istn. uzbrojeniem terenu wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace prowadzić pod nadzorem gestorów.
3. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istn. uzbrojeniem terenu zachować zalecane odległości poziome i pionowe według obowiązujących przepisów i norm. Przy ewentualnych zbliżeniach z ciepłociągami kabe proadzić poniżej sieci ciepłowniczej
4. Linie kablowe pod jezdniami układać na głębokości min. 1m od powierzchni rury osłonowej do nawierzchni jezdni metodą przecisku.
5. Przed wykonaniem przecisku należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne w celu określenia rzędnych posadowienia sieci uzbrojenia terenu.
7. W trakcie prowadzenia prac uwzględnić wszystkie uwagi instytucji uzgadniających.
8. Po wykonaiu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego i uporządkować.

